


3 võimalust köögi prügisüsteemi avamiseks ilma käteta



SERVO-DRIVE uno firmalt Blum


Tahad prügi ära visata, aga käed on kinni või mustad, siis väga hea lahendus on elektriline põlvega avatav süsteem firmalt Blum. Piisab vaid põlve vajutusest. Sisseehitatud nõjatumiskaitse hoiab ära juhusliku avanemise

[Vaata lähemalt Blumi lehelt siit:](#)

Mehaaniline pedaal firmalt Häfele

Mehaaniline pedaal paigaldatakse valamukapi põhja külge ning sellele vajutades lükkab pedaali ülemine osa prügikasti ukse lahti.

[Vaata ja küsi lisa](#)
[Mööblifurnituuri lehelt siit](#)



Movex pedaal firmalt Blanco

Movex pedaal kinnitub kapi ukse külge ning seda saab varbaga lahti tõmmata. Seda saab kinnitada ükskõik millisest materjalist kapiukse külge. Pedaal on roostevaba terase viimistlusega.

[Vaata lähemalt siit](#)